DAEWOO全自動洗濯機『DW-S60KB』お買い上げのお客様へ
取扱説明書に関するお詫びと訂正について

このたびは、DAEWOO全自動洗濯機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品に同梱しております取扱説明書につきまして、記載に説明不十分な部分がございましたのでお知らせいたします。
謹んでおわび申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

～ 記 ～

説明不十分な点

●本製品は安全の為、ふたを開けたまま『スタート/一時停止』を押した場合に誤動作を知らせるエラー「dE」がコントロールパネルに表示されます。
このエラー表示を解除するにはふたを閉め『スタート/一時停止』を押して頂くと解除できます。

●本製品は安全の為、ふたを閉めた状態で『スタート/一時停止』を押すとふたロック機能が作動致します。
ご使用中にロック解除する時は『スタート/一時停止』を押して頂くと解除できます。

※ 上記2点の機能を説明させて頂きますと共に、下記のように「標準コース」(12ページ)の説明を訂正させて頂きます。

標準コース

毛布、カーテン、じゅうたん等の大きな物、ウール、シルク等のデリケートな物以外の一般的な物を洗濯する時に使います。

所要時間	(つけおき)	洗い	すすぎⅠ	すすぎⅡ	脱水
約51~64分	(30分)	9~12分	＊短縮すすぎ	4分	5分
	上記の時間は給水および排水時間が含まれていません。				

＊所要時間は排水条件、水道水圧によって変わります。
＊短縮すすぎ：「標準」コースのみに行います。
脱水槽をゆっくり回転させながら給水してすすぐ。
＊すすぎⅡ：ためすすぎ
設定水位まで給水後、パルセーターが約4分回転してすすぐ。

ランプの表示	意味
○	on
☼	点滅
○	off

1 洗濯物を入れ「電源」を押す。

2 「標準」「つけおき・標準」コースの選択方法

2.1 電源を入れると自動的に標準コースにセットされます。

2.2 「コース」を1回押すと「つけおき」が追加で選択できます。
⇒「つけおき」をしたい時に押してください。
- 表示された水位まで給水した後、30分間つけおきします。
- 必要に応じて「水位」スイッチを押して水位を選ぶことができます。
- 必要に応じて「お好み」スイッチを押してお好みを選ぶことができます。

3 ふたを閉めて「スタート/一時停止」を押す。

- ふたがロックされます。
- ふたを開けたままスタートすると誤使用を知らせる為「dE」とエラーの表示が出ます。
(エラーを解除するには、ふたを閉めて『スタート/一時停止』を押すと解除されます。)
- 水なしで洗濯物を動かし、水位と洗剤量を表示します。(布量検知) ※例「高」水位

4 布量検知後『スタート/一時停止』を押してふたロックを解除し、適量の洗剤等を入れてふたを閉めます。
- 『スタート/一時停止』を押して再スタートさせます。

ブザーが鳴ったら
洗濯終了

次の場合は水位を切り換えてください。
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類(混紡・化繊等)は、水位が低くなることがあります。
- 水が入っている場合や、ぬれた洗濯物を入れたときには、水位が高くなることがあります。

電源を入れて洗濯をスタートさせると、安全のためふたがロックされ開かなくなります。
洗濯中にふたを開ける場合は、「スタート/一時停止」を押してふたロックが解除された後に開けてください。

ご不明な点などがございましたら、下記の窓口までご連絡賜りますようお願い申し上げます。

ご連絡先:**大宇販売株式会社 お客様相談窓口**
フリーダイアル 0120-515-239
月～金 9:00～17:00
(土・日・祝はお休みをいただいております)

大宇販売株式会社